

## Bordenwarmkast 220/750Watt

Technische informatie:

Type	688.051 SuperCaterChef 60
Voltage	230V
WATT	750W
Tempratuur bereik in Celsius	30-85 graden
Afmeting L x B x H	45x45x85
Gewicht	32Kg

Plaatsing:

Het apparaat mag niet buiten of onderste boven geplaatst worden. Mocht het noodzakelijk zijn dat de bordenwarmkast wel tijdelijk in de openlucht moet worden opgeslagen, zorg ervoor dat deze niet in aanraking komt met regen en zon.

Het apparaat gebruiken:

- De elektrische aansluiting dient te gebeuren conform de geldende normen
- Steek de stekker van de bordenwarmkast in het stopcontact en zet de bordenwarmkast aan met de schakelaar. Wanneer het groene lampje brandt betekent dit dat de bordenwarmkast aanstaat.
- Draai met de klok mee voor de gewenste tempratuur.
- Er zijn twee niveaus aanwezig op beide niveaus kunnen borden worden geplaatst
- De tempratuur kan ingesteld worden afhankelijk van het type en hoeveelheid borden
- De bordenwarmkast zal in ongeveer 35 minuten een tempratuur van 80°C bereikt hebben.
- Wanneer de gewenste tempratuur is bereikt, zal de thermostaat er automatisch voor zorgen dat de ingestelde tempratuur gehandhaafd blijft. Dus als de tempratuur daalt, zal de thermostaat weer aanslaan.
- Na gebruik, zet de thermostaat in de OFF positie en zat de schakelaar uit.
- Voor optimaal gebruik en veiligheid dient u niets bovenop de bordenwarmkast te plaatsen.

Schoonmaken en onderhoud

- Bij schoonmaken en onderhoud haal altijd de stekker uit het stopcontact
- Maak met een zachte doek en een niet agressief schoonmaakmiddel de bordenwarmkast schoon zowel van binnen als van buiten. Gebruik geen directe waterstaal voor het schoonmaken, dit kan de interne elektrische onderdelen beschadigen.
- Zet de thermostaat op nul wanneer de bordenwarmkast niet gebruikt wordt.

Dagelijkse Check-up

<b>Voor gebruik</b>	Kijk of de bordenwarmkast recht staat
	Of de stroomdraad en stekker nog in goede staat verkeert en niet is beschadigd
	Kijk of de knoppen van het paneel nog in goede staat verkeren en niet zijn beschadigd
<b>Na gebruik</b>	Ruik of er geen verkeerde geur uit de bordenwarmkast komt
	Kijk of alles nog functioneert

## Probleem oplossing

De onderstaande genoemde problemen is een indicatie. Als zich een probleem voordoet laat deskundig personeel kijken naar de bordenwarmkast en ga vooral niet zelf sleutelen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het lampje brandt maar de tempratuur gaat niet omhoog	1. Thermostaat is kapot 2. Element is kapot	Contact Accuraatverhuur
De thermostaat staat aan maar de juiste tempratuur kan niet worden ingesteld	Thermostaat is kapot	Contact Accuraatverhuur
De bordenwarmkast staat aan maar het lampje brandt niet	Lampje is kapot	Contact Accuraatverhuur
Alles is aangesloten maar het lampje brandt niet en de bordenwarmkast wordt ook niet warm	1. Stekker is niet goed aangesloten in het stopcontact 2. Stop is doorgebrand	1. Kijk of de stekker op de juiste manier is aangesloten 2. Vervang de stop

