



Bain-Marie wagen

LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN

Aansluiten:

1. Vullen van de waterbak:
Voor het gebruik van de Bain Marie dient men eerst de waterbak te vullen met water. Het waterniveau dient zodanig te zijn dat de lege inzetbakken net blijven drijven.
2. Elektrische aansluiting:
Hierna kan de randaarde stekker in een geaard stopcontact 220/230 volt, welke aan de nationale en plaatselijke geldende voorschriften dient te voldoen.
Let op: het verbruik is maximaal 1200 watt. Dus sluit de Bain Marie aan op een Electra groep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren.
3. Het voedsel alleen in de inzetbakken verwarmen Bediening:

De maximaal te bereiken temperatuur is 85° Celsius

Wanneer de thermostaatknop op 0 staat, brandt het groene controlelampje. Draai de thermostaatknop naar de gewenste temperatuur. Het rode controlelampje gaat nu aan en het groene controlelampje gaat nu uit. Als de gewenste temperatuur bereikt is, gaat het rode controlelampje uit en het groene controlelampje weer aan.

Indien het rode controlelampje blijft branden kan dat de volgende oorzaken hebben:

- Maximaal beveiliging is uitgeschakeld, doordat het apparaat te heet geworden is, bijvoorbeeld doordat er geen water in de waterbak is. Mocht dit het geval zijn, wacht dan tot het apparaat is afgekoeld en vul de waterbak bij. Dan zal de automatische beveiliging zich vanzelf weer inschakelen en is het apparaat weer bedrijfsklaar.
Als dit niet gebeurt waarschuw dan de verhuurder.
- Verwarmingselement defect (waarschuw dan de verhuurder)

- **Zorg altijd voor voldoende water in de waterbak.**
- **Controleer dit regelmatig tijdens het gebruik.**
- **Tijdens het bijvullen altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen.**

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U

**Na gebruik:**

- verwijder na gebruik en voor het reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact
- het apparaat nooit in water of andere reinigingsmiddelen onderdompelen
- het water uit de waterbak halen
- de inzetbakken leeg halen
- het apparaat met een licht vochtige doek reinigen
- gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen
- vermijd voor zover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen

Retour:

Het apparaat dient schoon en droog in de flightcase retour gegeven te worden.



ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U