



Warmhoudvitrine

Plaats het apparaat niet ondersteboven om schade aan de behuizing en het binnenste te voorkomen. Als het apparaat tijdelijk in de open lucht moet worden opgeslagen, moet het tegen de regen worden beschermd.

Gebruikersinstructies:

- Dit product is een commercieel apparaat dat door een geschoolde kok moet worden bediend, en is niet geschikt voor huishoudelijk gebruik.
- Beweeg of kantel het apparaat niet tijdens het gebruik.
- Haal het apparaat niet uit elkaar en breng zelf geen wijzigingen aan. Als het apparaat wordt gedemonteerd of wordt gewijzigd, kan dit leiden tot ongevallen.
- Haal de stekker uit het stopcontact en schakel de stroomvoorziening uit voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Richt tijdens het schoonmaken geen waterstraal op het apparaat. Water kan elektriciteit geleiden. Dit kan een elektrische schok veroorzaken als gevolg van lekstroom.
- Sla niet op het apparaat en plaats er geen zware voorwerpen op. Abnormaal gebruik kan schade veroorzaken en gevaar opleveren.
- Hoge temperaturen kunnen brandwonden veroorzaken. Raak het apparaat niet rechtstreeks met de handen aan in verband met de hoge temperatuur tijdens of na gebruik.
- Schakel bij onweer het apparaat zo spoedig mogelijk uit om schade te voorkomen.
- Beschadig het bedieningspaneel niet met harde of scherpe voorwerpen.
- Schakel het apparaat uit na gebruik.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet dit, om ongelukken te voorkomen, worden vervangen door de fabrikant, de onderhandelings of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel.

Werkinstructies en bedieningscyclus

- Controleer voor gebruik of de elektrische installatie in orde is. Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de bedrijfsspanning van het apparaat.
- Voeg voordat u het apparaat gebruikt 0,6L water toe aan de waterbak en schakel daarna pas de stroom in.
- Als de stroom is ingeschakeld, is de indicator aan. Draai de verwarmingsschakelaar om de temperatuur te regelen. Vervolgens stijgt de temperatuur in de vitrinekast, waarna deze elk niveau constant blijft door de natuurlijke convectie van de lucht.
- Als u meer licht nodig hebt tijdens het gebruik, kunt u de verlichting inschakelen zodat u gemakkelijker kunt werken en de producten in de vitrinekast beter uitkomen. De decoratieve lamp kan ook worden ingeschakeld om de producten aantrekkelijker te presenteren.
- Na gebruik moet de stroomvoorziening tijdens het schoonmaken worden uitgeschakeld om gevaarlijke situatie te voorkomen.
- Als het apparaat tijdens gebruik niet normaal werkt, moet u het direct uitzetten en het probleem eerst door een gekwalificeerde technicus laten verhelpen voordat u het apparaat verder gebruikt.
- Spuit geen water op elektrische onderdelen.

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U



Reinigen en onderhoud:

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact
- Maak elke dag na het gebruik de oppervlakken en het netsnoer schoon met een niet agressief schoonmaakmiddel. Richt geen waterstraal op het apparaat. Binnendringend water kan schade aan het apparaat aanbrengen.
- Schakel de thermostaat en de voedingsschakelaar uit als het apparaat niet wordt gebruikt.

Storingen en problemen:

Mochten er problemen voorkomen tijdens het gebruik. Zet het apparaat direct uit, en kijk in het onderstaande schema wat de vervolg stappen zijn. Mochten de foutmelding niet in het onderstaande schema staan, neem dan direct contact op met Accuraatverhuur.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De stroom is ingeschakeld en de verwarmingsindicator is aan, maar het apparaat wordt niet warm.	<ol style="list-style-type: none">1. Thermostaat is kapot2. Ten minste één van de verwarmingselementen is doorgebrand	<ol style="list-style-type: none">1. Contact in beide gevallen Accuraatverhuur
Schakel de stroom in en verdraai de thermostaat, de verwarmingsindicator brandt, maar de temperatuur blijft ongecontroleerd stijgen.	<ol style="list-style-type: none">1. De thermostaat werkt niet goed	<ol style="list-style-type: none">1. Contact Accuraatverhuur
De stroom is ingeschakeld en de verwarming werkt normaal, maar de indicator is niet aan.	<ol style="list-style-type: none">1. De indicator is defect.	<ol style="list-style-type: none">2. Contact Accuraatverhuur
De indicator is niet aan en het apparaat wordt niet warm	<ol style="list-style-type: none">1. Er is geen netvoeding of de stroom is uitgeschakeld.2. De zekering is gesmolten.	<ol style="list-style-type: none">1. Kijk of de stekker op de juiste manier is aangesloten2. Vervang de zekering

Dagelijkse controle:

Wanneer u het apparaat voor langere tijd huurt. Gelieve de onderstaande punten dagelijks te controleren.

Voor gebruik	Of het apparaat scheef staat?
	Of het bedieningspaneel is beschadigd?
	Of het netsnoer versleten, stuk of beschadigd is?
Tijdens gebruik	Of het apparaat vreemd ruikt of een trilgeluid maakt
	Of de temperatuurregeling slecht werkt of dat er sprake is van lekstroom
	Of de voeding in orde is

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U