



Contact / Panini Grill

Gebruikshandleiding:

1. Stop de stekker in het stopcontact
2. Zet de aan/uitschakelaar om
3. Zet de thermostaatknop op de gewenste temperatuur
4. Het gele indicatie lampje gaat branden
5. Als de grill op temperatuur is gaat het groene lampje branden

Bij einde gebruik:

1. Zet je Thermostaatknop op of
2. Zet de aan/uitschakelaar om.
3. Trek de stekker uit het stopcontact
4. Wacht met reinigen tot het apparaat volledig is afgekoeld
5. Dompel het apparaat niet in water maar neem deze af met een zachte doek.
6. Leeg de oliebak



ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U



Gebruiksaanwijzing Contactgrill Elektrisch

Algemene informatie:

Het apparaat is bedoeld als grill voor vlees, als tostiapparaat en voor het bereiden van andere gerechten en speciaal bestemd voor professioneel gebruik.

Waarschuwing! Plaats het apparaat met het oog op de veiligheid niet in de nabijheid van brandbare stoffen of voorwerpen, ook niet voor opslag. Demonteer en repareer het apparaat niet zelf. Door het demonteren en het aanbrengen van wijzingen aan het apparaat kunnen ernstige ongevallen veroorzaakt worden.

Pas op voor brandwonden. Het apparaat wordt heet wanneer het aanstaat. Raak in verband met de hitte het apparaat en de verwarmingsplaten niet aan als het apparaat in gebruik is. Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact.

Aansluiten:

Elektrische aansluiting

Zorg om veiligheidsredenen voor een goede aarding van het apparaat. De randaarde stekker in een geaard stopcontact 220/230 volt, welke aan de nationale en plaatselijke geldende voorschriften dient te voldoen.

Het maximale verbruik van het apparaat is 2200 watt. Let bij aansluiting van het apparaat goed op dat deze wordt aangesloten op een groep die dit aan kan. Gebruik geen verlengsnoeren, dit leidt tot verlies van het vermogen, waardoor grill niet goed zal functioneren. Vermijd overbelasting en schakel het apparaat na gebruik uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

Het apparaat :

- De contactgrill bestaat uit het aantal onderdelen. Hieronder zijn de belangrijkste onderdelen omschreven.
- Aan/uit schakelaar of aan/uit lampje (groene lampje)
- Regelbare thermostaat (draaiknop in het midden)
- Indicatielampje verwarming (oranje lampje)

Bediening en gebruik:

- De maximaal te bereiken temperatuur is 300°C. Wij adviseren om een gemiddelde temperatuur van 200°C a 250°C aan te houden.
- In het geval het apparaat een aan/uit schakelaar bezit zet deze dan op aan. Draai vervolgens de thermostaat naar de gewenste temperatuur. Het gele indicatielampje gaat branden en geeft aan dat het apparaat aan het opwarmen is.
- De temperatuur kan voor verschillende gerechten worden geregeld, bij voorkeur tussen 180°C en 250°C. Na het inschakelen van het apparaat zal het ongeveer 8 minuten duren tot een temperatuur van 250°C is bereikt.
- Wanneer de temperatuur van 250°C is bereikt, licht dan de bovenste plaat op tot de gewenste hoogte. Gebruik hiervoor de handgreep die aan het apparaat zit. Stop de gewenste producten tussen beide platen om vervolgens de bovenste plaat te laten zakken. Druk deze iets aan, zodat de producten goed verwarmd worden. Houd het gerecht goed in de gaten om te voorkomen dat deze aanbakt.

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U

Accuraat

VERHUUR



- Nadat de ingestelde temperatuur is bereikt, schakelt de thermostaat de stroomtoevoer automatisch uit. Tegelijkertijd gaat het gele indicatielampje uit en het groene lampje aan. Dit geeft aan dat de elektrische stroom is uitgeschakeld tot weer verwarming nodig is.
- Wanneer het gerecht klaar is, licht u de bovenste plaat op om het gerecht te verwijderen.
- Wordt de temperatuur lager dan de ingestelde dan schakelt de thermostaat automatisch de stroomtoevoer weer in; de bakplaten worden weer opgewarmd.
- Als het werk voltooid is; draai dan de regelbare thermostaat in de stand "Off". Trek de stekker uit het stopcontact en sluit de stroomtoevoer af.
- In de onderste behuizing is een thermische beveiliging ingebouwd. Deze wordt geactiveerd bij 130°C en gedeactiveerd als de temperatuur weer < 40°C bedraagt. Het apparaat kan dan weer worden ingeschakeld door de extra beveiligingsknop die bij de te hoge temperatuur naar buiten is gesprongen weer in te drukken.

Na gebruik:

- Verwijder na gebruik en voor het reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere reinigingsmiddelen
- De buitenzijde van het apparaat met een licht vochtige doek reinigen
- Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen
- Vermijd voor zover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen

Retour:

Het apparaat dient schoon en droog in de flightcase retour gegeven te worden.

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U