



### Vriestkist 575 L

#### Plaatsing:

- Controleren of het volume van de opstellingsruimte in verhouding tot de hoeveelheid koelmiddelvulling van het apparaat groot genoeg is.
- Geen sprake van directe bestraling door de zon.
- Geen warmtebronnen zoals een fornuis of verwarming in de buurt aanwezig.
- De bodem is horizontaal en effen.
- De luchtspleet tussen kistrand en bodem dient voor de toevoer van koellucht voor het koelaggregaat.
- De luchtspleet tussen de kistonderkant en de bodem niet afgedekt is.
- Zorg dat de afstand tussen het ventilatierooster en de wand minstens 5 cm bedraagt.
- Zorg dat het gedeelte tussen ventilatierooster en wand niet afgedekt is.
- Zorg dat het ventilatierooster vrij van vuil en vreemde deeltjes is.
- Via de buitenmantel van het apparaat geeft het apparaat warmte af.
- Geen voorwerpen tegen de buitenmantel van het apparaat zetten.
- De afstand tussen de buitenmantel van het apparaat en omringende objecten minimaal 2 cm bedraagt.

#### Inschakelen van het apparaat:

- Stop de stekker in het stopcontact
- Stel de gewenste temperatuur in door de regelknop met een schroevendraaier in de gewenste richting te draaien, waarbij \*\*\* de laagste stand is.

#### Ontdooien:

- Apparaat uitschakelen.
- De netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- De ingevroren levensmiddelen, in kranten of dekens gewikkeld, op een koele plaats bewaren.
- Bij apparaten zonder afvoeropening eventueel aanwezig dooiwater met een spons of doek opnemen.
- Om eventueel aanwezig dooiwater op te vangen, een geschikt reservoir onder de afvoeropening zetten.
- Het dooiwaterstopje uit de afvoeropening trekken.
- Het kistdeksel tijdens het ontdooien laten openstaan.
- Na het ontdooien het resterende dooiwater met een doek opnemen.
- Het apparaat reinigen, zie "Reiniging".

#### Reinigen:

- Alle vriesproducten wegnemen.
- Een geschikt reservoir onder de afvoeropening zetten.
- Het dooiwaterstopje uit de afvoeropening trekken.
- Ervoor zorgen, dat er tijdens het reinigen geen water in het ventilatierooster of elektrische delen loopt.
- Binnenruimte, buitenwanden en uitrustingsdelen van het apparaat met een geschikte lap en een mengsel van lauwwarm water en allesreiniger reinigen.
- Het apparaat met een geschikte doek drogen.
- Stofafzetting op het ventilatierooster leidt tot een verhoogd energieverbruik.
- Stofafzetting op het ventilatierooster verwijderen.

**ADRES:** Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920  
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

**POSTADRES:** Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

**BTW NUMMER:** NL8069.41.558.B.01

**KVK NUMMER:** 33079086

**IBAN:** NL19RAB00302371702

**BIC:** RABONL2U



### Storingen en oplossingen:

Mochten er problemen of storingen voorkomen. Kijk in eerste instantie in het onderstaande schema of het zelfstandig te verhelpen is.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat koelt niet	De temperatuurregelknop staat in de stand UIT.	De temperatuurregelknop in de koelstand zetten.
	De netstekker zit er niet in.	De netstekker insteken.
	De voedingsspanning is onderbroken.	De voedingsspanning controleren De zekering van het stroomnet controleren.
De temperatuur is niet laag genoeg	Verkeerde temperatuur ingesteld.	De temperatuur correct instellen
	De weergave van de thermometer is verkeerd.	De temperatuur met een extra thermometer controleren
	De ontluchting is onvoldoende.	Voor voldoende ontluchting zorgen
	De opstellingsplaats bevindt zich te dicht bij een warmtebron.	De warmtebron verwijderen Een geschikte opstellingsplaats kiezen



**ADRES:** Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920  
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

**POSTADRES:** Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

**BTW NUMMER:** NL8069.41.558.B.01

**KVK NUMMER:** 33079086

**IBAN:** NL19RAB00302371702

**BIC:** RABONL2U