



## Salamander

LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.

### Algemene instructies:

- Apparaat kan alleen gebruikt worden op een vlakke ondergrond van niet brandbaar materiaal.
- Plaats het apparaat niet te dicht op de muur of andere apparaten, anders kan de salamander zijn warmte niet kwijt.
- Houdt de salamander weg bij licht ontvlambare materialen.
- Verplaats de salamander niet tijdens gebruik.
- Het aanbrengen van modificaties aan de apparatuur is gevaarlijk en niet toegestaan.
- De salamander dient recht op vervoerd te worden, i.v.m. het kunnen ontzetten van de beweegbare onderdelen.

**WAARSCHUWING:** sommige delen van de apparatuur kunnen heet worden. Houdt kinderen weg bij de salamander.

### In gebruik stellen:

- Het toestel mag nooit onder water worden gedompeld.
- Plaats het apparaat op een stevige vlakke ondergrond.
- Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 220-240 Volt, welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen.

**Let op:** Het verbruik is maximaal 3000 Watt, sluit het apparaat dus aan op een elektagroep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. Houdt er rekening mee dat het apparaat tijdens gebruik heet kan worden.

### Gebruiksaanwijzing:

- Steek de stekker in het stopcontact en het groene lichtje gaat branden om te laten zien dat de salamander aan staat.
- Draai de temperatuurknop met de klok mee op de gewenste temperatuur. Het oranje lampje gaat hierbij branden, deze geeft aan dat het apparaat opwarmt.
- Schuif het bovenste gedeelte (de warmtebron) van de salamander naar boven en leg het brood met de kaas op het rooster.
- Schuif de warmtebron naar beneden op de gewenste hoogte.
- De temperatuur bereikt een bepaalde hoogte en de salamander schakelt automatisch uit als deze bereikt is. Zowel het groene als het oranje lampje gaan hierbij uit.
- Breng de warmtebron weer omhoog en haal het eten onder de salamander vandaan.
- Als de temperatuur genoeg is gedaald schakelt het apparaat zich automatisch weer in. Beide lampjes gaan hierbij weer branden. Dit proces blijft zich herhalen zolang het apparaat aanstaat.
- Als u klaar bent met het apparaat schakel de temperatuur dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.

**ADRES:** Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920  
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

**POSTADRES:** Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

**BTW NUMMER:** NL8069.41.558.B.01

**KVK NUMMER:** 33079086

**IBAN:** NL19RAB00302371702

**BIC:** RABONL2U



### Schoonmaken van de salamander:

- Haal de stekker voor het schoonmaken altijd uit het stopcontact.
- Gebruik een natte dweil en een niet bijtend schoonmaakmiddel.
- Spuit geen water direct op het apparaat dit om te voorkomen dat het apparaat gaat lekken en dat het water in contact komt met elektronische onderdelen.
- Het rooster en de opvangbak kunnen los van het apparaat worden schoongemaakt.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen voor het schoonmaken van de salamander.

**Retour:** Het apparaat dient schoon en droog in de verpakking retour gegeven te worden.



**ADRES:** Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920  
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

**POSTADRES:** Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

**BTW NUMMER:** NL8069.41.558.B.01

**KVK NUMMER:** 33079086

**IBAN:** NL19RAB00302371702

**BIC:** RABONL2U