



### **Bakplaat op gas 65 x 54 CM**

#### **Algemene instructies:**

- Gebruik alleen de bijgeleverde drukregelaar.
- Het toestel is alleen voor propaangas geschikt.
- Zorg dat de gaslang niet geknikt is.
- De bakplaat is uitsluitend geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Houdt de bakplaat weg bij licht ontvlambare materialen.
- Verplaats de bakplaat niet tijdens gebruik.
- Draai de kraan op de gasfles altijd dicht als u de bakplaat niet meer gebruikt.
- Het aanbrengen van modificaties aan de apparatuur is gevaarlijk en niet toegestaan.
- De bakplaat dient zoveel mogelijk waterpas te staan.

**Sommige delen van de apparatuur kunnen warm heet worden. Houd kinderen weg bij de bakplaat.**

#### **Aansluiten van de gasfles:**

- Bevestig de drukregelaar aan de gasfles met de grote messing moer. Denk erom dat de rubber afdichtingring in de moer aanwezig is. Draai de moer goed vast. Let op dit is een linkse schroefdraad. Controleer de verbindingen met zeepsop om eventuele lekken op te sporen.

#### **Ontsteken van de bakplaat:**

- Plaats het boven rooster op de bakplaat
- Draai de knop op de stand "normaal". Blijf de knop indrukken en druk enkele malen op de ontstekingsknop tot de branders volledig vlam geven. Blijf de knop circa 10 seconden ingedrukt houden. De brander zal nu blijven branden.

#### **Doven van de bakplaat:**

- Draai de knop geheel naar rechts.
- **Let op!** Na het boven circa 10 minuten wachten alvorens de branders opnieuw te ontsteken.
- **Na het doven van de branders altijd de hoofdkraan van de gasfles dichtdraaien!**

**ADRES:** Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920  
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

**POSTADRES:** Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

**BTW NUMMER:** NL8069.41.558.B.01

**KVK NUMMER:** 33079086

**IBAN:** NL19RAB00302371702

**BIC:** RABONL2U

# Accuraat

---

## VERHUUR



### Onderhoud:

Na elk gebruik:

- Boven rooster goed reinigen.
- Roestvrijstalen brander bak reinigen.

Storing	Mogelijke oorzaak	Storing	Mogelijk oorzaak
Brander wil niet aanspringen	Ontsteker defect	Brander brandt niet volledig	Gasfles (bijna) leeg
	Thermokoppel defect		Slang geknikt
	Bougie vuil		Kraan op gasfles niet helemaal open
	Drukregelaar defect		Hoofdsproeier verstopt
	Gasfles leeg		Gaskraan defect
	Gaslang geknikt		
	Sproeier verstopt		

### Let op:

Het is aan te raden na 3 tot 4 jaar de gaslang te vangen door een exemplaar dat door de fabrikant geleverd is (zie de datum op de slang), deze wordt op den duur poreus.

Vervang de drukregelaar alleen door een exemplaar dat door de fabrikant geleverd is.

Raadpleeg ook de plaatselijke geldende normen, deze kunnen afwijken.

**Gasflessen, ook lege; altijd rechtop bewaren**

- **Eerste keer gebruiken:**
- Verwijder de roosters en plaats de bakplaat boven de branders
- Besprenkel de pan royaal met zout (ongewenste stoffen zoals water en vuil zullen in het zout trekken)
- Giet een laagje olie in de pan en verhit de pan tot de binnenzijde rookt en donker kleurt
- Reinig de pan met keukenpapier. De pan is nu gereed voor gebruik.

**Let op! Houdt de bakplaat te allen tijde licht ingevet om oxidatie te voorkomen.**

### Belangrijk!

Indien de 1/1GN bakplaat gebruikt dient u de vet opvangbak en onder- en boven rooster beslist te verwijderen. Wanneer u dit niet doet, ontstaat er een warmtestuwing waardoor de apparatuur beschadigd wordt.

**ADRES:** Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920  
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

**POSTADRES:** Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

**BTW NUMMER:** NL8069.41.558.B.01

**KVK NUMMER:** 33079086

**IBAN:** NL19RAB00302371702

**BIC:** RABONL2U



## Reserve onderdelen:

Artikelnummer	Omschrijving
145647-322673	Brander
152195-302408	Thermokoppel 220mm
145654-330136	Bougie met draad 190mm
153178-306970	Ontsteker compleet met moer
145753-302705	Gas slang 80cm
145661-302941	Gaskraan .30

## Overige informatie:

- Bewaar de bakplaat op een droog locatie die niet aan vorst blootgesteld wordt.
- De diameter van de inspuiter is 1,00 mm.
- De gas slang (type MDK6 SL. 1/4L-Blx6/8-ERM) mag niet langer dan 1,50m. Zorg er bij het monteren van de gas slang voor dat het niet knikt, tordeert, en niet in aanraking komt met hete onderdelen.
- Vervanging van de (lege) gasfles nooit uitvoeren in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen.
- Als er een gaslek geconstateerd wordt, draai dan direct de gaskraan dicht.
- Let op, dat onderdelen van de bakplaat zeer heet kunnen worden. Draag beschermende kleding (handschoenen) als u deze toch aan moet raken.
- Door de fabrikant verzegelde onderdelen van de bakplaat mogen alleen aanhouden worden door de fabrikant, of door de fabrikant goedgekeurde derde. Niet naleving hiervan kan gevaarlijke situaties opleveren, en doet de garantie vervallen.



**ADRES:** Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920  
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

**POSTADRES:** Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

**BTW NUMMER:** NL8069.41.558.B.01

**KVK NUMMER:** 33079086

**IBAN:** NL19RAB00302371702

**BIC:** RABONL2U