



### Onderbouw (display) koeler 3-deurs

#### **Belangrijk:**

- Na het transport dient het apparaat minimaal 24 uur rechtop te staan.
- Plaats het apparaat waterpas, mocht dit niet automatisch het geval zijn dan kunt u draaien aan de pootjes.
- Het apparaat dient niet aan direct zonlicht te worden blootgesteld
- Het apparaat dient niet bij een radiator, een kachel of andere warmtebronnen te staan
- Het apparaat met zodanig worden geplaatst, dat de stekker bereikbaar blijft

#### **Installatie:**

Het apparaat dient in een goed geventileerde en droge ruimte te staan. De omgevingstemperatuur beïnvloedt het energieverbruik en de goede werking van het apparaat.

Het is belangrijk dat er voldoende luchttoevoer is voor het apparaat. Dit houdt in dat het apparaat minimaal 10 cm van de muur af geplaatst wordt er aan de linker- en rechterzijde minimaal 2 cm ruimte is en boven het apparaat 30 cm ruimte. Als u het apparaat op een tapijt wilt plaatsen dient u erop te letten dat u een hard en glad oppervlak onder het apparaat plaatst.

#### **Werking van het apparaat:**

- Stop de stekker in het stopcontact
- Druk op de Set button, de ingestelde temperatuur wordt weergegeven.
- Druk op de Up button om de temperatuur te laten stijgen en op down om de temperatuur te laten zakken.
- Druk de Set button opnieuw in om de veranderingen op te slaan.
- Wanneer er binnen 10 seconde geen knop meer wordt ingedrukt zal de werkelijke temperatuur weer weergegeven worden.

#### **Schoonmaak:**

- Haal de stekker uit het stopcontact
- Reinig de binnenkant (ook de achterkant en de bodem) met warm water en een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen schuurmiddel!
- Alle oppervlakken zorgvuldig afdrogen
- Na de reiniging de stekken van het apparaat weer in het stopcontact steken.
- Het apparaat nooit reinigen met een stoomreiniger
- Controleer of het afvoergaatje niet verstopt is.



**ADRES:** Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920  
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

**POSTADRES:** Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

**BTW NUMMER:** NL8069.41.558.B.01

**KVK NUMMER:** 33079086

**IBAN:** NL19RAB00302371702

**BIC:** RABONL2U

# Accuraat

---

## VERHUUR



### Aanvullende informatie:

#### Normale geluiden:

- Zoemen: Wordt veroorzaakt door de compressor, als deze in werking is. Het klinkt ook sterk als deze in- of uitschakelt
- Vloeistofverplaatsing: Ontstaat door de circulatie van de koelvloeistof in het aggregaat
- Klappend geluid: De temperatuurregelaar schakelt de compressor aan of uit.

#### Storingen en oplossingen:

Mocht er tijdens het gebruik sprake zijn van een storing, verzoeken wij u om te controleren of dit komt door een bedieningsfout. Mogelijk kunt u aan de hand van het onderstaande schema zelf het probleem oplossen.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossingen
Het apparaat koelt niet	Zit de stekker niet in het stopcontact? Heeft de zekering het stopcontact uitgeschakeld?	Stop de stekker goed in het stopcontact. Schakel de zekering in. Eventueel een specialist erbij halen.
Het apparaat maakt lawaai tijdens de werking	Staat het apparaat niet recht en waterpas?	Pootjes apparaat instellen. Geluid van vloeistofverplaatsing in het koelcircuit is normaal.
Er staat water op de bodem van de koeler	Is de temperatuurregelaar goed ingesteld? Is de dooiwaterafvoer verstopt?	Instelling temperatuurregelaar corrigeren. Opening dooiwaterafvoer reinigen met een pijpenrager.
Het apparaat koelt niet goed	Is er voldoende ventilatie voor het apparaat?	Ventilatie ruimte vrij maken. Apparaat ruimer plaatsen.

**ADRES:** Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920  
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

**POSTADRES:** Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

**BTW NUMMER:** NL8069.41.558.B.01

**KVK NUMMER:** 33079086

**IBAN:** NL19RAB00302371702

**BIC:** RABONL2U