



Koelkast 388l met glazen deur

Gebruiksaanwijzing Koelkast:

Een koelkast die recht op vervoerd is kan gelijk in gebruik genomen worden.

Zorg dat de koelkast op een vlakke en stevige ondergrond staat.

Plaats de koelkast niet in de zon, naast een verwarming of op een vochtige plaats. Let op dat voldoende lucht circulatie rond het toestel mogelijk is.

- Steek de stekker in het stopcontact
- Laat de koelkast op de temperatuur komen.
- Plaats de producten in de koelkast. Houd er rekening mee dat hoe meer producten er in gaan het langer duurt de gewenste temperatuur wordt bereikt.

Apparaat in- en uitschakelen:

Wij adviseren u om het apparaat te reinigen voordat u hem in gebruik neemt (zie verder onder Reinigen). Voor het inschakelen van het apparaat stopt u het stekker in het stopcontact. Wanneer u het apparaat wilt uitschakelen trekt u de stekker uit het stopcontact en draait u de temperatuurregelaar naar **0**.


Tempratuur instellen:

Draai met een muntstuk de pijl van de temperatuurregelaar op een stand tussen **0** en **max**. Des te dichter de thermostaat in de richting van **max**. wordt gedraaid, des te kouder wordt het in het binnenste van het apparaat.

Koelen:

Het apparaat is geschikt voor het koelen van alle soorten dranken en levensmiddelen. De roosters kunnen afhankelijk van de hoogte van de te koelen flessen en verpakkingen worden verzet. Om de roosters uit het apparaat te kunnen nemen moet de deur minimaal 90 graden worden geopend. Bewaar sterke alcoholica uitsluitend in een goed gesloten, rechtop staande fles.

De ventilatiesleuven van de radiaalventilator in interieur mogen niet worden afgedekt.



ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U



Binnenverlichting bij apparaat met een glazen deur:

De verlichting is bovenaan in de binnenruimte aangebracht. Met behulp van de schakelaar **Light** kunt u de verlichting in en uitschakelen.

Vervangen van de TL-lamp: Trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekering in de meterkast eruit.

- Schroef aan de achterzijde van de lampenkap de losschroeven
- Toetsen **T** aan de achterzijde van de afdekking indrukken.
- TL-Lamp vervangen.
- Afdekking vooraan inzetten en achteraan in klikken.
- Schroef in de afdekking draaien.

Thermometer:

De thermometer is in het bovenste gedeelte van de deur ingebouwd. De elektriciteitsvoorziening van het temperatuuroverzicht gaat via een batterij die verkrijgbaar is in speciaalzaken.

Batterij vervangen:

- Deur openen
- Afdekking **A** loshalen.
- Thermometer **T** verwijderen.
- Batterij vak met een kleine schroevendraaier openen.
- Batterij vervangen.
- Batterij vak sluiten.
- Alle onderdelen weer inbouwen.

Verschijnt op het display de melding **Er** of **HH** dan heeft zich in een storing voorgedaan. Neem in dit geval contact op met Accuraat Verhuur of de technische dienst van de firma Liebherr.

Veiligheidsslot:

Het slot in de deur van het apparaat is met een veiligheidsmechanisme uitgerust. Om het apparaat af te sluiten doet u de sleutel in het slot en draait u deze in 90 graden rechtsom. Wanneer u het slot er vanaf wilt halen herhaalt u de bovengenoemde handelingen maar dan andersom.

Ontdooien:

Het koelgedeelte ontdooit automatisch. Tijdens bedrijf op de koudste stand van de thermostaat kan de achterwand in het binnenste van het apparaat bevroren raken. Het apparaat moet dan met de hand worden ontdooid.

- Schakel het apparaat uit om hem te ontdooien: trek de stekker uit het stopcontact of draai de temperatuurregelaar naar 0.
- Neem de levensmiddelen uit het apparaat en bewaar ze op een koele plaats.
- Laat de deur van het apparaat tijdens het ontdooien open staan. Neem het laatste restje dooiwater met een doek op en maak het apparaat vervolgens schoon.

Gebruik voor het ontdooien geen mechanische of andere hulpmiddelen tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U



Reinigen:

Let op: Trek voor het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact. Is dit niet mogelijk, draai dan in de meterkast de zekering eruit van de groep waarop het apparaat is aangesloten.

Reinig de binnenkant van het apparaat, de accessoires en de buitenwand met lauw water waaraan een beetje afwasmiddelen is toegevoegd. Gebruik in geen geval chemische oplosmiddelen of producten die zand of zuren bevatten.

Gebruik geen stoomreinigingsapparaten! Gevaar voor beschadiging en verwonding.

- Let erop dat er geen water in de elektrische delen of de ventilatierooster dringt.
- Maak het aggregaat en de warmtewisselaar (het metalen rooster aan de achterkant van het apparaat) minimaal één keer per jaar stofvrij en schoon.
- Reinig de dooiwater-afvoeropening in het koelgedeelte met een spits hulpmiddel, bijv. een wattenstaafje.
- Beschadig of verwijder het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat nooit: het is belangrijk voor onze technische dienst.

Storingen:

De volgende storingen kunt u zelf opsporen en verhelpen:

- Het apparaat werkt niet. Controleer:
 - Op het apparaat is ingeschakeld
 - Of de stekker goed in het stopcontact zit
 - Of de zekering in de meterkast nog goed is.
- Het apparaat maakt te veel lawaai. Controleer:
 - Of het apparaat stabiel staat
 - Of meubels/voorwerpen naast het apparaat door het draaiende aggregaat aan trillen worden gebracht.
 - Bedenk dat een diepvriesapparaat nooit helemaal geluidloos kan werken.
- De temperatuur is niet laag genoeg. Controleer:
 - Of u de temperatuur goed hebt ingesteld.
 - Of er te grote hoeveelheden verse levensmiddelen in het apparaat gelegd werden.
 - Of de losse thermometer de juiste waarde aangeeft
 - Of de ventilatie in orde is
 - Of het apparaat te dicht bij een warmte bron staat

Mocht de storing niet verholpen zijn aan de hand van de bovenstaande punten, neem dan contact op met Accuraat Verhuur om te kijken naar een andere oplossing.



ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U